

Art15-146 コードリーダー

故障診断コード(Pコード) 一覧表

株式会社ストレート

コード	内容
P0010	"A"カムシャフトポジションアクチュエータ系統(バンク1)
P0011	"A"カムシャフトポジションタイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク1)
P0012	"A"カムシャフトポジションタイミングオーバー(遅れ)(バンク1)
P0013	"B"カムシャフトポジションアクチュエータ系統(バンク1)
P0014	"B"カムシャフトポジションタイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク1)
P0015	"B"カムシャフトポジションタイミングオーバー(遅れ)(バンク1)
P0020	"A"カムシャフトポジションアクチュエータ系統(バンク2)
P0021	"A"カムシャフトポジションタイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク2)
P0022	"A"カムシャフトポジションタイミングオーバー(遅れ)(バンク2)
P0023	"B"カムシャフトポジションアクチュエータ系統(バンク2)
P0024	"B"カムシャフトポジションタイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク2)
P0025	"B"カムシャフトポジションタイミングオーバー(遅れ)(バンク2)
P0030	O2センサヒーター制御系統(バンク1センサ1)
P0031	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ1)
P0032	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ1)
P0033	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統
P0034	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統電圧低い
P0035	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統電圧高い
P0036	O2センサヒーター系統(バンク1センサ2)
P0037	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ2)
P0038	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ2)
P0042	O2センサヒーター制御系統(バンク1センサ3)
P0043	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ3)
P0044	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ3)
P0050	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ1)
P0051	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ1)
P0052	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ1)
P0056	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ2)
P0057	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ2)
P0058	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ2)
P0062	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ3)
P0063	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ3)
P0064	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ3)
P0065	エアアシストインジェクタ制御特性異常
P0066	エアアシストインジェクタ制御系統又は電圧低い
P0067	エアアシストインジェクタ制御系統電圧高い
P0070	空気温センサ系統
P0071	空気温センサ特性異常
P0072	空気温センサ系統低入力
P0073	空気温センサ系統高入力
P0074	空気温センサ系統間欠故障
P0075	吸入バルブ制御ソレノイド系統(バンク1)
P0076	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク1)
P0077	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク1)
P0078	排気バルブ制御ソレノイド系統(バンク1)
P0079	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク1)
P0080	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク1)
P0081	吸入バルブ制御ソレノイド系統(バンク2)
P0082	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク2)
P0083	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク2)
P0084	排気バルブ制御ソレノイド系統(バンク2)
P0085	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク2)
P0086	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク2)

コード	内容
P0100	エアフローセンサ系統
P0101	エアフローセンサ系統特性異常
P0102	エアフローセンサ系統低入力
P0103	エアフローセンサ系統高入力
P0104	エアフローセンサ系統間欠故障
P0105	吸気圧/大気圧センサ系統
P0106	吸気圧/大気圧センサ系統特性異常
P0107	吸気圧/大気圧センサ系統低入力
P0108	吸気圧/大気圧センサ系統高入力
P0109	吸気圧/大気圧センサ系統間欠故障
P0110	吸気温センサ系統
P0111	吸気温センサ系統特性異常
P0112	吸気温センサ系統低入力
P0113	吸気温センサ系統高入力
P0114	吸気温センサ系統間欠故障
P0115	エンジン冷却水温センサ系統
P0116	エンジン冷却水温センサ系統特性異常
P0117	エンジン冷却水温センサ系統低入力
P0118	エンジン冷却水温センサ系統高入力
P0119	エンジン冷却水温センサ系統間欠故障
P0120	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統
P0121	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統特性異常
P0122	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統低入力
P0123	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統高入力
P0124	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統間欠故障
P0125	冷却水温上昇せず(燃料フィードバック制御不能)
P0126	冷却水温上昇せず(安定動作不能)
P0127	吸入空気温高い
P0128	クーラントサーモスタット異常(クーラント温度がサーモスタット標準温度より下)
P0130	O2センサ系統(バンク1センサ1)
P0131	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ1)
P0132	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ1)
P0133	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ1)
P0134	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ1)
P0135	O2センサヒータ系統(バンク1センサ1)
P0136	O2センサ系統(バンク1センサ2)
P0137	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ2)
P0138	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ2)
P0139	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ2)
P0140	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ2)
P0141	O2センサヒータ系統(バンク1センサ2)
P0142	O2センサ系統(バンク1センサ3)
P0143	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ3)
P0144	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ3)
P0145	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ3)
P0146	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ3)
P0147	O2センサヒータ系統(バンク1センサ3)
P0148	燃料供給エラー
P0149	燃料噴射タイミングエラー
P0150	O2センサ系統(バンク2センサ1)
P0151	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ1)
P0152	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ1)
P0153	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ1)

コード	内容
P0154	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ1)
P0155	O2センサヒータ系統(バンク2センサ1)
P0156	O2センサ系統(バンク2センサ2)
P0157	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ2)
P0158	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ2)
P0159	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ2)
P0160	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ2)
P0161	O2センサヒータ系統(バンク2センサ2)
P0162	O2センサ系統(バンク2センサ3)
P0163	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ3)
P0164	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ3)
P0165	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ3)
P0166	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ3)
P0167	O2センサヒータ系統(バンク2センサ3)
P0168	燃料温度高い
P0169	燃料組成不正
P0170	燃料調量(バンク1)
P0171	空燃比リーン(バンク1)
P0172	空燃比リッチ(バンク1)
P0173	燃料調量(バンク2)
P0174	空燃比リーン(バンク2)
P0175	空燃比リッチ(バンク2)
P0176	燃料成分センサ系統
P0177	燃料成分センサ系統特性異常
P0178	燃料成分センサ系統低入力
P0179	燃料成分センサ系統高入力
P0180	燃料温度センサ"A"系統
P0181	燃料温度センサ"A"系統特性異常
P0182	燃料温度センサ"A"系統低入力
P0183	燃料温度センサ"A"系統高入力
P0184	燃料温度センサ"A"系統間欠故障
P0185	燃料温度センサ"B"系統
P0186	燃料温度センサ"B"系統特性異常
P0187	燃料温度センサ"B"系統低入力
P0188	燃料温度センサ"B"系統高入力
P0189	燃料温度センサ"B"系統間欠故障
P0190	燃料レール圧センサ系統
P0191	燃料レール圧センサ系統特性異常
P0192	燃料レール圧センサ系統低入力
P0193	燃料レール圧センサ系統高入力
P0194	燃料レール圧センサ系統間欠故障
P0195	エンジンオイル温度センサ系統
P0196	エンジンオイル温度センサ系統特性異常
P0197	エンジンオイル温度センサ系統電圧低い
P0198	エンジンオイル温度センサ系統電圧高い
P0199	エンジンオイル温度センサ系統間欠故障

コード	内容
P0200	インジェクタ系統
P0201	シリンダ1インジェクタ系統
P0202	シリンダ2インジェクタ系統
P0203	シリンダ3インジェクタ系統
P0204	シリンダ4インジェクタ系統
P0205	シリンダ5インジェクタ系統
P0206	シリンダ6インジェクタ系統
P0207	シリンダ7インジェクタ系統
P0208	シリンダ8インジェクタ系統
P0209	シリンダ9インジェクタ系統
P0210	シリンダ10インジェクタ系統
P0211	シリンダ11インジェクタ系統
P0212	シリンダ12インジェクタ系統
P0213	低温スタートインジェクタ1
P0214	低温スタートインジェクタ2
P0215	エンジン停止ソレノイド
P0216	インジェクタ/噴射タイミング制御系統
P0217	エンジンクーラント過熱状態
P0218	トランスミッションオイル過熱状態
P0219	エンジンオーバー回転状態
P0220	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統
P0221	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統特性異常
P0222	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統低入力
P0223	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統高入力
P0224	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統間欠故障
P0225	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統
P0226	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統特性異常
P0227	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統低入力
P0228	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統高入力
P0229	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統間欠故障
P0230	燃料ポンプ1次系統
P0231	燃料ポンプ2次系統電圧低い
P0232	燃料ポンプ2次系統電圧高い
P0233	燃料ポンプ2次系統間欠故障
P0234	ターボ/スーパーチャージャオーバーブースト状態
P0235	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統
P0236	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統特性異常
P0237	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統電圧低い
P0238	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統電圧高い
P0239	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統
P0240	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統特性異常
P0241	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統電圧低い
P0242	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統電圧高い
P0243	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"
P0244	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"特性異常
P0245	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"電圧低い
P0246	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"電圧高い
P0247	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"
P0248	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"特性異常
P0249	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"電圧低い
P0250	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"電圧高い
P0251	噴射ポンプ燃料測定制御"A"(カム/ローター/インジェクタ)
P0252	噴射ポンプ燃料測定制御"A"特性異常(カム/ローター/インジェクタ)

コード	内容
P0253	噴射ポンプ燃料測定制御"A"電圧低い(カム/ローター/インジェクタ)
P0254	噴射ポンプ燃料測定制御"A"電圧高い(カム/ローター/インジェクタ)
P0255	噴射ポンプ燃料測定制御"A"間欠故障(カム/ローター/インジェクタ)
P0256	噴射ポンプ燃料測定制御"B"(カム/ローター/インジェクタ)
P0257	噴射ポンプ燃料測定制御"B"特性異常(カム/ローター/インジェクタ)
P0258	噴射ポンプ燃料測定制御"B"電圧低い(カム/ローター/インジェクタ)
P0259	噴射ポンプ燃料測定制御"B"電圧高い(カム/ローター/インジェクタ)
P0260	噴射ポンプ燃料測定制御"B"間欠故障(カム/ローター/インジェクタ)
P0261	シリンダ1インジェクタ系統電圧低い
P0262	シリンダ1インジェクタ系統電圧高い
P0263	シリンダ1バランス異常
P0264	シリンダ2インジェクタ系統電圧低い
P0265	シリンダ2インジェクタ系統電圧高い
P0266	シリンダ2バランス異常
P0267	シリンダ3インジェクタ系統電圧低い
P0268	シリンダ3インジェクタ系統電圧高い
P0269	シリンダ3バランス異常
P0270	シリンダ4インジェクタ系統電圧低い
P0271	シリンダ4インジェクタ系統電圧高い
P0272	シリンダ4バランス異常
P0273	シリンダ5インジェクタ系統電圧低い
P0274	シリンダ5インジェクタ系統電圧高い
P0275	シリンダ5バランス異常
P0276	シリンダ6インジェクタ系統電圧低い
P0277	シリンダ6インジェクタ系統電圧高い
P0278	シリンダ6バランス異常
P0279	シリンダ7インジェクタ系統電圧低い
P0280	シリンダ7インジェクタ系統電圧高い
P0281	シリンダ7バランス異常
P0282	シリンダ8インジェクタ系統電圧低い
P0283	シリンダ8インジェクタ系統電圧高い
P0284	シリンダ8バランス異常
P0285	シリンダ9インジェクタ系統電圧低い
P0286	シリンダ9インジェクタ系統電圧高い
P0287	シリンダ9バランス異常
P0288	シリンダ10インジェクタ系統電圧低い
P0289	シリンダ10インジェクタ系統電圧高い
P0290	シリンダ10バランス異常
P0291	シリンダ11インジェクタ系統電圧低い
P0292	シリンダ11インジェクタ系統電圧高い
P0293	シリンダ11バランス異常
P0294	シリンダ12インジェクタ系統電圧低い
P0295	シリンダ12インジェクタ系統電圧高い
P0296	シリンダ12バランス異常
P0298	エンジン油温高い

コード	内容
P0300	任意/複数シリンダのミスファイヤ検出
P0301	シリンダ1ミスファイヤ検出
P0302	シリンダ2ミスファイヤ検出
P0303	シリンダ3ミスファイヤ検出
P0304	シリンダ4ミスファイヤ検出
P0305	シリンダ5ミスファイヤ検出
P0306	シリンダ6ミスファイヤ検出
P0307	シリンダ7ミスファイヤ検出
P0308	シリンダ8ミスファイヤ検出
P0309	シリンダ9ミスファイヤ検出
P0310	シリンダ10ミスファイヤ検出
P0311	シリンダ11ミスファイヤ検出
P0312	シリンダ12ミスファイヤ検出
P0313	燃料不足によるミスファイヤ検出
P0314	単一シリンダミスファイヤ(シリンダ番号不特定)
P0320	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統
P0321	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統特性異常
P0322	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統無信号
P0323	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統ノイズ
P0324	ノック制御システムエラー
P0325	ノックセンサ1系統(バンク1又は単一センサ)
P0326	ノックセンサ1系統特性異常(バンク1又は単一センサ)
P0327	ノックセンサ1系統低入力(バンク1又は単一センサ)
P0328	ノックセンサ1系統高入力(バンク1又は単一センサ)
P0329	ノックセンサ1系統間欠故障(バンク1又は単一センサ)
P0330	ノックセンサ2系統(バンク2)
P0331	ノックセンサ2系統特性異常(バンク2)
P0332	ノックセンサ2系統低入力(バンク2)
P0333	ノックセンサ2系統高入力(バンク2)
P0334	ノックセンサ2系統間欠故障(バンク2)
P0335	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統
P0336	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常
P0337	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統低入力
P0338	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統高入力
P0339	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障
P0340	カムシャフトポジションセンサ"A"系統(バンク1又は単一センサ)
P0341	カムシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常(バンク1又は単一センサ)
P0342	カムシャフトポジションセンサ"A"系統低入力(バンク1又は単一センサ)
P0343	カムシャフトポジションセンサ"A"系統高入力(バンク1又は単一センサ)
P0344	カムシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障(バンク1又は単一センサ)
P0345	カムシャフトポジションセンサ"A"系統(バンク2)
P0346	カムシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常(バンク2)
P0347	カムシャフトポジションセンサ"A"系統低入力(バンク2)
P0348	カムシャフトポジションセンサ"A"系統高入力(バンク2)
P0349	カムシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障(バンク2)
P0350	点火コイル1次/2次系統
P0351	点火コイル"A"1次/2次系統
P0352	点火コイル"B"1次/2次系統
P0353	点火コイル"C"1次/2次系統
P0354	点火コイル"D"1次/2次系統
P0355	点火コイル"E"1次/2次系統
P0356	点火コイル"F"1次/2次系統
P0357	点火コイル"G"1次/2次系統

コード	内容
P0358	点火コイル"H"1次/2次系統
P0359	点火コイル"I"1次/2次系統
P0360	点火コイル"J"1次/2次系統
P0361	点火コイル"K"1次/2次系統
P0362	点火コイル"L"1次/2次系統
P0365	カムシャフトポジションセンサ"B"系統(バンク1)
P0366	カムシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常(バンク1)
P0367	カムシャフトポジションセンサ"B"系統低入力(バンク1)
P0368	カムシャフトポジションセンサ"B"系統高入力(バンク1)
P0369	カムシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障(バンク1)
P0370	高分解能タイミングリファレンス信号"A"
P0371	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス数過多
P0372	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス数過少
P0373	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルスノイズ
P0374	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス無し
P0375	高分解能タイミングリファレンス信号"B"
P0376	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス数過多
P0377	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス数過少
P0378	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルスノイズ
P0379	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス無し
P0380	グロープラグ/ヒーター系統"A"
P0381	グロープラグ/ヒーターインジケータ系統
P0382	グロープラグ/ヒーター系統"B"
P0385	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統
P0386	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常
P0387	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統低入力
P0388	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統高入力
P0389	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障
P0390	カムシャフトポジションセンサ"B"(バンク2)
P0391	カムシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常(バンク2)
P0392	カムシャフトポジションセンサ"B"系統低入力(バンク2)
P0393	カムシャフトポジションセンサ"B"系統高入力(バンク2)
P0394	カムシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障(バンク2)

コード	内容
P0400	排気ガス再循環流量
P0401	排気ガス再循環流量不足検出
P0402	排気ガス再循環流量過剰検出
P0403	排気ガス再循環系統
P0404	排気ガス再循環系統特性異常
P0405	排気ガス再循環センサ"A"系統電圧低い
P0406	排気ガス再循環センサ"A"系統電圧高い
P0407	排気ガス再循環センサ"B"系統電圧低い
P0408	排気ガス再循環センサ"B"系統電圧高い
P0409	排気ガス再循環センサ"A"系統
P0410	2次エア噴射システム
P0411	2次エア噴射システム不正流量検出
P0412	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統
P0413	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統断線
P0414	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統短絡
P0415	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統
P0416	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統断線
P0417	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統短絡
P0418	2次エア噴射システムリレー"A"系統
P0419	2次エア噴射システムリレー"B"系統
P0420	触媒システム効率低下(バンク1)
P0421	ウォームアップ触媒効率低下(バンク1)
P0422	メイン触媒効率低下(バンク1)
P0423	加熱触媒効率低下(バンク1)
P0424	加熱触媒温度低下(バンク1)
P0425	触媒温度センサ(バンク1)
P0426	触媒温度センサ特性異常(バンク1)
P0427	触媒温度センサ低入力(バンク1)
P0428	触媒温度センサ高入力(バンク1)
P0429	触媒ヒーター制御系統(バンク1)
P0430	触媒システム効率低下(バンク2)
P0431	ウォームアップ触媒効率低下(バンク2)
P0432	メイン触媒効率低下(バンク2)
P0433	加熱触媒効率低下(バンク2)
P0434	加熱触媒温度低下(バンク2)
P0435	触媒温度センサ(バンク2)
P0436	触媒温度センサ特性異常(バンク2)
P0437	触媒温度センサ入力低入力(バンク2)
P0438	触媒温度センサ入力高入力(バンク2)
P0439	触媒ヒーター制御系統(バンク2)
P0440	蒸発ガス防止装置
P0441	蒸発ガス防止装置流量不正
P0442	蒸発ガス防止装置リーク検出(少量)
P0443	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統
P0444	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統断線
P0445	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統短絡
P0446	蒸発ガス防止装置ベント制御系統
P0447	蒸発ガス防止装置ベント制御系統断線
P0448	蒸発ガス防止装置ベント制御系統短絡
P0449	蒸発ガス防止装置ベントバルブ/ソレノイド系統
P0450	蒸発ガス防止装置圧力センサ
P0451	蒸発ガス防止装置圧力センサ特性異常
P0452	蒸発ガス防止装置圧力センサ低入力

コード	内容
P0453	蒸発ガス防止装置圧力センサ高入力
P0454	蒸発ガス防止装置圧力センサ間欠故障
P0455	蒸発ガス防止装置リーク検出(多量)
P0456	蒸発ガス防止装置リーク検出(微量)
P0457	蒸発ガス防止装置リーク検出(燃料キャップ緩み/外れ)
P0460	燃料レベルセンサ系統
P0461	燃料レベルセンサ系統特性異常
P0462	燃料レベルセンサ系統低入力
P0463	燃料レベルセンサ系統高入力
P0464	燃料レベルセンサ系統間欠故障
P0465	蒸発ガスパーシ流量センサ系統
P0466	蒸発ガスパーシ流量センサ系統特性異常
P0467	蒸発ガスパーシ流量センサ系統低入力
P0468	蒸発ガスパーシ流量センサ系統高入力
P0469	蒸発ガスパーシ流量センサ系統間欠故障
P0470	排気ガス圧力センサ
P0471	排気ガス圧力センサ特性異常
P0472	排気ガス圧力センサ電圧低い
P0473	排気ガス圧力センサ電圧高い
P0474	排気ガス圧力センサ間欠故障
P0475	排気ガス圧力制御バルブ
P0476	排気ガス圧力制御バルブ特性異常
P0477	排気ガス圧力制御バルブ電圧低い
P0478	排気ガス圧力制御バルブ電圧高い
P0479	排気ガス圧力制御バルブ間欠故障
P0480	冷却ファン1制御系統
P0481	冷却ファン2制御系統
P0482	冷却ファン3制御系統
P0483	冷却ファン合理性チェック
P0484	冷却ファン系統過電流
P0485	冷却ファン電源/接地系統
P0486	排気ガス循環センサ"B"系統
P0487	排気ガス循環スロットルポジション制御系統
P0488	排気ガス循環スロットルポジション制御特性異常
P0491	2次エアーインジェクタ装置(バンク1)
P0492	2次エアーインジェクタ装置(バンク2)

コード	内容
P0500	車速センサ
P0501	車速センサ特性異常
P0502	車速センサ系統低入力
P0503	車速センサ間欠故障/電圧高い
P0505	アイドリング制御システム
P0506	アイドリング制御システム回転数低い
P0507	アイドリング制御システム回転数高い
P0508	アイドリング制御システム系統電圧低い
P0509	アイドリング制御システム系統電圧高い
P0510	閉スロットルポジションスイッチ
P0512	スタータ要求系統
P0513	イモビライザーキー
P0515	バッテリー温度センサ系統
P0516	バッテリー温度センサ系統電圧低い
P0517	バッテリー温度センサ系統電圧高い
P0520	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統
P0521	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統特性異常
P0522	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統電圧低い
P0523	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統電圧高い
P0524	エンジンオイル油圧非常に低い
P0530	エアコン冷媒圧力センサ系統
P0531	エアコン冷媒圧力センサ系統特性異常
P0532	エアコン冷媒圧力センサ系統低入力
P0533	エアコン冷媒圧力センサ系統高入力
P0534	エアコン冷媒チャージ消失
P0540	吸気ヒーター系統
P0541	吸気ヒーター系統電圧低い
P0542	吸気ヒーター系統電圧高い
P0544	排気ガス温度センサ系統(バンク1)
P0545	排気ガス温度センサ系統電圧低い(バンク1)
P0546	排気ガス温度センサ系統電圧高い(バンク1)
P0547	排気ガス温度センサ系統(バンク2)
P0548	排気ガス温度センサ系統電圧低い(バンク2)
P0549	排気ガス温度センサ系統電圧高い(バンク2)
P0550	パワーステアリング圧力センサ系統
P0551	パワーステアリング圧力センサ系統特性異常
P0552	パワーステアリング圧力センサ系統低入力
P0553	パワーステアリング圧力センサ系統高入力
P0554	パワーステアリング圧力センサ系統間欠故障
P0560	システム電圧
P0561	システム電圧不安定
P0562	システム電圧低い
P0563	システム電圧高い
P0564	クルーズコントロール"マルチファンクション"入力信号
P0565	クルーズコントロール"オン"信号
P0566	クルーズコントロール"オフ"信号
P0567	クルーズコントロール"レジューム"信号
P0568	クルーズコントロール"セット"信号
P0569	クルーズコントロール"コスト"信号
P0570	クルーズコントロール"アクセル"信号
P0571	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ"A"系統
P0572	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ "A"系統電圧低い
P0573	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ "A"系統電圧高い

Art.15-146 コードリーダー

コード	内容
P0574	クルーズコントロールシステムー車速非常に早い
P0575	クルーズコントロール入力系統
P0576	クルーズコントロール入力系統電圧低い
P0577	クルーズコントロール入力系統電圧高い

コード	内容
P0600	シリアル通信リンク
P0601	制御装置内部メモリチェックサムエラー
P0602	制御装置プログラミングエラー
P0603	制御装置作動維持内部メモリ (KAM)エラー
P0604	制御装置内部ランダムアクセスメモリ (RAM)エラー
P0605	制御装置内部リードオンリーメモリ (ROM)エラー
P0606	パワートレイン制御装置プロセッサ
P0607	制御装置特性
P0608	制御装置 VSS出力 "A"
P0609	制御装置 VSS出力 "B"
P0610	制御装置車両オプションエラー
P0615	スタータリレー系統
P0616	スタータリレー系統電圧低い
P0617	スタータリレー系統電圧高い
P0618	燃料制御モジュール KAMエラー
P0619	燃料制御モジュール RAM/ROMエラー
P0620	ゼネレータ制御系統
P0621	ゼネレータランプ "L"端子制御系統
P0622	ゼネレータフィールド "F"端子制御系統
P0623	ゼネレータランプ制御系統
P0624	燃料キャップランプ制御系統
P0630	車両情報未定義又は不一致 - ECM/PCM
P0631	車両情報未定義又は不一致 - TCM
P0635	パワステアリングコントロール系統
P0636	パワステアリングコントロール系統電圧低い
P0637	パワステアリングコントロール系統電圧高い
P0638	スロットルアクチュエータ制御特性異常 (バンク 1)
P0639	スロットルアクチュエータ制御特性異常 (バンク 2)
P0640	吸入エアヒーティング系統
P0645	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統
P0646	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統電圧低い
P0647	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統電圧高い
P0648	イモビライザーランプ制御系統
P0649	スピード制御ランプ制御系統
P0650	作動不良インジケータランプ(MIL)制御系統
P0654	エンジン回転速度出力系統
P0655	エンジンホットランプ出力系統
P0656	燃料レベル出力系統
P0660	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統(バンク1)
P0661	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧低い(バンク1)
P0662	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧高い(バンク1)
P0663	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統(バンク2)
P0664	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧低い(バンク2)
P0665	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧高い(バンク2)

コード	内容
P0700	トランスミッション制御システム(MIL要求)
P0701	トランスミッション制御システム特性異常
P0702	トランスミッション制御システム電気系統
P0703	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統
P0704	クラッチスイッチ入力系統
P0705	トランスミッションレンジセンサ系統(PRNDL入力)
P0706	トランスミッションレンジセンサ系統特性異常
P0707	トランスミッションレンジセンサ系統低入力
P0708	トランスミッションレンジセンサ系統高入力
P0709	トランスミッションレンジセンサ系統間欠故障
P0710	トランスミッション液温センサ系統
P0711	トランスミッション液温センサ系統特性異常
P0712	トランスミッション液温センサ系統低入力
P0713	トランスミッション液温センサ系統高入力
P0714	トランスミッション液温センサ系統間欠故障
P0715	入力/タービン速度センサ系統
P0716	入力/タービン速度センサ系統特性異常
P0717	入力/タービン速度センサ系統信号無し
P0718	入力/タービン速度センサ系統間欠故障
P0719	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統電圧低い
P0720	出力速度センサ系統
P0721	出力速度センサ系統特性異常
P0722	出力速度センサ系統信号無し
P0723	出力速度センサ系統間欠故障
P0724	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統電圧高い
P0725	エンジン回転速度入力系統
P0726	エンジン回転速度入力系統特性異常
P0727	エンジン回転速度入力系統信号無し
P0728	エンジン回転速度入力系統間欠故障
P0730	不正ギアレシオ
P0731	ギア1の不正ギアレシオ
P0732	ギア2の不正ギアレシオ
P0733	ギア3の不正ギアレシオ
P0734	ギア4の不正ギアレシオ
P0735	ギア5の不正ギアレシオ
P0736	リバースギア不正レシオ
P0737	TCMエンジン回転数出力系統
P0738	TCMエンジン回転数出力系統電圧低い
P0739	TCMエンジン回転数出力系統電圧高い
P0740	トルクコンバータクラッチ系統
P0741	トルクコンバータクラッチ系統性能/オフ状態でスタック
P0742	トルクコンバータクラッチ系統オン状態でスタック
P0743	トルクコンバータクラッチ電気系統
P0744	トルクコンバータクラッチ系統間欠故障
P0745	圧力制御ソレノイド"A"
P0746	圧力制御ソレノイド"A"性能/オフ状態でスタック
P0747	圧力制御ソレノイド"A"オン状態でスタック
P0748	圧力制御ソレノイド"A"電気系統
P0749	圧力制御ソレノイド"A"間欠故障
P0750	シフトソレノイド"A"
P0751	シフトソレノイド"A"性能/オフ状態でスタック
P0752	シフトソレノイド"A"オン状態でスタック
P0753	シフトソレノイド"A"電気系統

コード	内容
P0754	シフトソレノイド"A"間欠故障
P0755	シフトソレノイド"B"
P0756	シフトソレノイド"B"性能/オフ状態でスタック
P0757	シフトソレノイド"B"オン状態でスタック
P0758	シフトソレノイド"B"電気系統
P0759	シフトソレノイド"B"間欠故障
P0760	シフトソレノイド"C"
P0761	シフトソレノイド"C"性能/オフ状態でスタック
P0762	シフトソレノイド"C"オン状態でスタック
P0763	シフトソレノイド"C"電気系統
P0764	シフトソレノイド"C"間欠故障
P0765	シフトソレノイド"D"
P0766	シフトソレノイド"D"性能/オフ状態でスタック
P0767	シフトソレノイド"D"オン状態でスタック
P0768	シフトソレノイド"D"電気系統
P0769	シフトソレノイド"D"間欠故障
P0770	シフトソレノイド"E"
P0771	シフトソレノイド"E"性能/オフ状態でスタック
P0772	シフトソレノイド"E"オン状態でスタック
P0773	シフトソレノイド"E"電気系統
P0774	シフトソレノイド"E"間欠故障
P0775	圧力制御ソレノイド"B"
P0776	圧力制御ソレノイド"B"性能/オフ状態でスタック
P0777	圧力制御ソレノイド"B"オン状態でスタック
P0778	圧力制御ソレノイド"B"電気系統
P0779	圧力制御ソレノイド"B"間欠故障
P0780	シフト
P0781	1-2シフト
P0782	2-3シフト
P0783	3-4シフト
P0784	4-5シフト
P0785	シフト/タイミングソレノイド
P0786	シフト/タイミングソレノイド特性異常
P0787	シフト/タイミングソレノイド電圧低い
P0788	シフト/タイミングソレノイド電圧高い
P0789	シフト/タイミングソレノイド間欠故障
P0790	ノーマル/パフォーマンススイッチ系統
P0791	中間シャフトスピードセンサ系統
P0792	中間シャフトスピードセンサ系統特性異常
P0793	中間シャフトスピードセンサ系統信号無し
P0794	中間シャフトスピードセンサ系統間欠故障
P0795	圧力制御ソレノイド "C"
P0796	圧力制御ソレノイド "C"性能/オフ状態でスタック
P0797	圧力制御ソレノイド "C"オン状態でスタック
P0798	圧力制御ソレノイド "C"電気系統
P0799	圧力制御ソレノイド "C"間欠故障

コード	内容
P0801	リバース抑制制御系統
P0803	1-4シフトアップ(スキップシフト)ソレノイド制御系統
P0804	1-4シフトアップ(スキップシフト)ランプ制御系統
P0805	クラッチポジションセンサ系統
P0806	クラッチポジションセンサ系統特性異常
P0807	クラッチポジションセンサ系統電圧低い
P0808	クラッチポジションセンサ系統電圧高い
P0809	クラッチポジションセンサ系統間欠故障
P0810	クラッチポジション制御エラー
P0811	過度のクラッチ滑り
P0812	リバース入力系統
P0813	リバース出力系統
P0814	トランスミッションレンジ表示系統
P0815	アップシフトスイッチ系統
P0816	ダウンシフトスイッチ系統
P0817	スタータ無効系統
P0818	ドライブライン切離しスイッチ入力系統
P0820	ギアレバー X-Yポジションセンサ系統
P0821	ギアレバー Xポジション系統
P0822	ギアレバー Yポジション系統
P0823	ギアレバー Xポジション系統間欠故障
P0824	ギアレバー Yポジション系統間欠故障
P0825	ギアレバープッシュアップスイッチ(シフト予期)
P0830	クラッチペダルスイッチ"A"系統
P0831	クラッチペダルスイッチ"A"系統電圧低い
P0832	クラッチペダルスイッチ"A"系統電圧高い
P0833	クラッチペダルスイッチ"B"
P0834	クラッチペダルスイッチ"B"系統電圧低い
P0835	クラッチペダルスイッチ"B"系統電圧高い
P0836	4WDスイッチ系統
P0837	4WDスイッチ系統特性異常
P0838	4WDスイッチ系統電圧低い
P0839	4WDスイッチ系統電圧高い
P0840	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統
P0841	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統特性異常
P0842	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統電圧低い
P0843	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統電圧高い
P0844	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統間欠故障
P0845	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統
P0846	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統特性異常
P0847	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統電圧低い
P0848	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統電圧高い
P0849	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統間欠故障